# Purgadores de ar automáticos MINICAL® - VALCAL®

série 5020 - 5021 - 5022









#### Função

Os purgadores de ar automáticos desempenham a função de eliminar, sem a necessidade de intervir manualmente, o ar que se acumula no interior dos circuitos das instalações de climatização. Deste modo, evita-se o surgimento de fenómenos negativos que possam prejudicar a durabilidade e o rendimento da instalação térmica, tais como:

- processos corrosivos devido ao oxigénio;
- bolsas de ar localizadas nos radiadores;
- fenómenos de cavitação nos circuladores.



## Gama de produtos

Série 5020 MINICAL®	Purgador de ar automático	medidas 3/8" e 1/2" M
	Purgador de ar automático, cromado	medidas 3/8" e 1/2" M
	Purgador de ar automático, com tampa higroscópica de segurança	medidas 3/4" e 1" M
Série 5020 MINICAL®	Purgador de ar automático, com tampa higroscópica de segurança, cromado	medidas 3/4" e 1" M
Série 5021 MINICAL®	Purgador de ar automático, com torneira de interceção automática	medidas 3/8" e 1/2" M
Série 5021 MINICAL®	Purgador de ar automático, com torneira de interceção automática, cromado	medidas 3/8" e 1/2" M
Série 5022 MINICAL®	Purgador de ar automático, cromado	medidas 1/4". 3/8 e 1/2" M

## Características técnicas

## Materiais:


Corpo e tampa: Boia: Haste do obturador: Mola: Vedações:

latão EN 12164 CW614N aço inoxidável **EPDM** Vedação na torneira de interceção: **PTFE** 

## Desempenho:

Fluidos de utilização: água e soluções com glicol Percentagem máxima de glicol: 30% Pressão máx. de funcionamento: 10 bar 5020, 5021: 2,5 bar Pressão máx. de descarga: 5022: 4 bar Temperatura máx. de funcionamento: 5020, 5022: 120°C 5021: 110°C

## **Dimensões**



Código	Α	В	С	D	Peso (kg)
<b>5020</b> 3.	3/8"	79	Ø 48	11	0,18
50204	1/2"	70	Ø 18	11	0.18




latão EN 12165 CW617N

Código	Α	В	С	D	Peso (kg)
<b>5020</b> 5.	3/4"	86	Ø 48	11	0,18
50206	1"	9.6	CX 18	11	0.18



Código	Α	В	С	D	Peso (kg)
<b>5021</b> 3.	3/8"	96	Ø 48	11	0,21
50214	1/2"	06	Ø 18	1.1	0.23



Código	Α	В	С	D	Peso (kg)
<b>5022</b> 21	1/4"	94	Ø 55	9	0,29
<b>5022</b> 31	3/8"	97	Ø 55	11	0,29
502241	1/2"	97	0 55	11	0.29

### Princípio de funcionamento

A acumulação de bolhas de ar no corpo da válvula provoca a descida da boia e, consequentemente, a abertura do obturador Este fenómeno e o correto funcionamento da válvula são garantidos apenas quando a pressão da água permanece abaixo da pressão máxima de descarga.


#### Particularidades construtivas

#### Tampa higroscópica

Para todas as séries MINICAL® VALCAL® encontra-se disponível uma tampa higroscópica de segurança. O princípio de funcionamento baseia-se na propriedade dos discos em fibra de celulose, que formam o cartucho de vedação. Estes discos aumentam o seu volume em 50%, no momento em que entram em contacto com a água, fechando assim a válvula. Assim evitam-se possíveis danos em caso de perdas de água.


#### Versões com torneira

A torneira de interceção automática, cuja vedação com o corpo da válvula é garantida por um O-Ring em EPDM agiliza as operações de manutenção, bloqueando o fluxo de água com a válvula desacoplada, e de controlo da funcionalidade do dispositivo de purga.



#### Características fluidodinâmicas

### Caudal de ar (na fase de enchimento da instalação)



#### Instalação

- A válvula é instalada, na vertical, em separadores, coletores, colunas montantes e, no geral, em pontos da instalação onde se preveja a formação de bolsas de ar.
- Durante o funcionamento, a tampa superior deve estar desapertada na versão normal e completamente apertada na versão higroscópica.
- É desaconselhável instalar a válvula em locais não inspecionáveis.
- É proibida a instalação da válvula em locais que possam estar em risco de gelo; neste caso, utilizar o separador automático MAXCAL Caleffi série 501
- É obrigatória a substituição da tampa da válvula pela tampa higroscópica de segurança Caleffi 5620 AQUASTOP® em todos os locais da instalação não inspecionáveis.

#### Acessórios

- Para as válvulas de purga de ar série 5020 e 5022, encontra-se disponível a torneira de intercetação série 561. Ligações 3/8" e 1/2". Versão amarela ou cromada. Rosca com vedação em PTFE.











Para a série MINICAL® e VALCAL® encontra-se disponível a válvula antiaspiração série 5621.



### TEXTO PARA CADERNO DE ENCARGOS

Purgador de ar automático. Ligação roscada 3/8" M (ou 1/2" M). Amarelo ou cromado. Corpo e tampa em latão, boia em polipropileno, haste do obturador em latão, O-Ring de estanquidade em EPDM. Fluidos de utilização: água e soluções com glicol. Percentagem máxima de glicol: 30%. Pressão máxima de funcionamento: 10 bar; pressão máxima de descarga: 2,5 bar. Temperatura máxima de funcionamento: 120°C.

### Série 5020

Purgador de ar automático. Ligação roscada 1/2" M (ou 3/4" M). Amarelo ou cromado. Corpo e tampa em latão, boia em polipropileno, haste do obturador em latão, O-Ring de estanquidade em EPDM. Fluidos de utilização: água e soluções com glicol. Percentagem máxima de glicol: 30%. Pressão máxima de funcionamento: 10 bar; pressão máxima de descarga: 2,5 bar. Temperatura máxima de funcionamento: 120°C. Com tampa higroscópica de segurança.

Purgador de ar automático com torneira de interceção automática. Ligação roscada 3/8" M (ou 1/2" M). Amarelo ou cromado. Corpo e tampa em latão, boia em polipropileno, haste do obturador em latão, O-Ring de estanquidade em EPDM. Fluidos de utilização: água e soluções com glicol Percentagem máxima de glicol: 30%. Pressão máxima de funcionamento: 10 bar; pressão máxima de descarga: 2,5 bar. Temperatura máxima de funcionamento: 110°C.

## Série 5022

Purgador de ar automático. Ligação roscada 1/4" M (3/8", 1/2" M). Cromado com tampa metálica. Corpo e tampa em latão, boia em polipropileno, haste do obturador em latão, O-Ring de estanquidade em EPDM. Fluidos de utilização: água e soluções com glicol Percentagem máxima de glicol: 30%. Pressão máxima de funcionamento: 10 bar; pressão máxima de descarga: 4 bar. Temperatura máxima de funcionamento: 120°C.

Reservamos o direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respetivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio.



CALEFFI Portugal

Sede: Urbanização das Austrálias, Lote 17, Milheirós · Apartado 1214, 4471-909 Maia Telef. +351 229619410 · Fax +351 229619420 · caleffi.sede@caleffi.pt · www.caleffi.com Filial: Talaíde Park, Edif. A1 e A2. Estrada Octávio Pato 2785-601 São Domingos de Rana Telef. +351 214227190 · Fax +351 214227199 · caleffi.filial@caleffi.pt · www.caleffi.com

**CALEFFI Brasil** 

Sede: Rua Tabapuã nº 821 conj. 125, CEP - 04533-013, Itaim Bibi, São Paulo - SP Telef. +55 11 2362 4903 · Fax +55 11 2362 4907 · info.br@caleffi.com · www.caleffi.com